

## FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

# DK Dispersionskleber

gebrauchsfertiger, vielseitiger, hochflexibler Dispersionskleber



## TECHNISCHE INFORMATION

Klebeoffene Zeit	ca. 30 Minuten
Verfugbarkeit Wand	nach ca. 2 Tagen
Verfugbarkeit Boden	nach ca. 4 Tagen, abhängig von der Formatgröße

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### **EIGENSCHAFTEN**

- lösemittelfrei
- hohe Verarbeitungssicherheit
- hohe Klebkraft
- leichte Verarbeitung

### **ANWENDUNGEN**

- zum Kleben neuer Fliesen auf Fliese, vorhandene Plattierung oder Holzuntergrund sowie zum Kleben von keramischen Fliesen, Riemchen, Steinzeug, Glas, Mosaik, Glasmosaik sowie Styropor- und Isoliermaterialien (Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan-Hartschaum)
- zum Kleben von Bodenfliesen auf Zementestrichen und Beton sowie von Fliesen auf Gipsplatten, Kalkzement- und Zementputzen, Span- und Faserzementplatten
- Nicht für Schwimmbadverklebung verwenden.
- für Wand und Boden
- nur für innen

#### **UNTERGRUND**

Der Untergrund muss fest, formbeständig, trocken, saugfähig, fettfrei und wasserfest sein. Beim Kleben "Fliese auf Fliese" müssen die alten Fliesen entfettet und trocken sein. Ein Aufrauen der alten Fliesen mit Sandpapier erhöht die Verbundfähigkeit.

Alte Anstriche und Tapeten müssen entfernt, stärker haftende Schichten angeraut werden. Unebenheiten des Untergrundes mit geeigneten Spachtelmassen ausgleichen. Gipsuntergründe sind mit der quick-mix Universalgrundierung UG-EMU zu grundieren.

#### **VERARBEITUNG**

Verarbeitung nicht bei Lufttemperaturen unter +5 °C und Untergrundtemperaturen unter +12 °C.

Fliesenkleber mit Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsstärke ist so zu bemessen, dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Fliesen innerhalb der offenen Zeit bis max. 30 Minuten in den noch feuchten Kleber eindrücken. Trotz sofortiger Haftung ist noch kurze Zeit Korrigiermöglichkeit gegeben. Kleberreste sofort mit feuchtem Tuch abwischen.

Verfugung frühestens nach 48 Stunden (bei Wänden), im Bodenbereich je nach Formatgröße frühestens nach ca. 4 Tagen. Bei ca. 18 °C / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit sind die Flächen nach ca. 2 Tagen begehbar.

Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag, Wind etc.) zu schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### **VERBRAUCH**

Verbrauch:

Zahnung  $4 \times 4 \times 4$  mm – ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>

Zahnung  $6 \times 6 \times 6$  mm – ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Größe der Fliese, dem Neigungswinkel der verwendeten Zahnkelle sowie vom Untergrund.

#### **LAGERUNG**

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.



# FLIESEN VERLEGEN UND VERFUGEN

# DK Dispersionskleber

gebrauchsfertiger, vielseitiger, hochflexibler Dispersionskleber

#### **LIEFERFORM**

- 1 kg/Becher
- 4 kg/Eimer

## **HINWEIS**

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.02.2023