



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Heckenschere

GC-CH 1846 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410642

Ident.-Nr.: 21041

EAN-Code: 4006825588293

Die Akku-Heckenschere GC-CH 1846 Li ist ein leistungsstarkes Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und der handlichen Größe eine besonders komfortable und stromnetzunabhängige Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten ermöglicht. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigten Messer für saubere Schnittresultate.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Metallgetriebe für eine lange Laufzeit
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge | 520 mm |
| - Schnittlänge | 460 mm |
| - Zahnabstand | 15 mm |
| - Schnitte pro Minute | 2200 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.84 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 892 x 180 x 185 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.36 kg |
| - Maße Exportkarton | 915 x 375 x 265 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1152 2400 3000 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Laufzeit¹
(Min.)

1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240
8.0 Ah	320

Testaufbau:

1) -