



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 18/30 Li-Solo

Art.-Nr.: 3413157

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825631869

Der Einhell Akku Rasenmäher GE-CM 18/30 Li - Solo ist ein kraftvoller Helfer bei der Pflege von Rasenflächen. Empfohlen für Rasenflächen bis 150m². Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Praktisch sind der klappbare Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung, der integrierte Tragegriff für einfachen Transport und die 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung. Die großflächigen Räder schonen den Rasen. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 150m²
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (seperat erhältlich)



Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl	3300 min ⁻¹
- Schnittbreite	30 cm
- Schnitthöhenverstellung	3 30-70 mm Axial
- Fangbehältervolumen	25 L
- Raddurchmesser vorne	140 mm
- Raddurchmesser hinten	140 mm



Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg)	10.43
- Produktgewicht (kg)	8.87
- Maße Einzelverpackung	605 x 395 x 375 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.43 kg
- Maße Exportkarton	605 x 395 x 375 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	312 642 749



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 18/30 Li
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3404553
EAN-Code: 4006825633092
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Rasenmähen¹
(m²)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	30
2.0 Ah	70
2.5 Ah	100
3.0 Ah	150
4.0 Ah	210
5.2 Ah	270
6.0 Ah	300
8.0 Ah	420

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Rasen