





Akku-Rasenmäher

GE-CM 18/30 Li - Solo

Art.-Nr.: 3413157

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825631869

Der Einhell Akku Rasenmäher GE-CM 18/30 Li - Solo ist ein kraftvoller Helfer bei der Pflege von Rasenflächen. Empfohlen für Rasenflächen bis 150m². Langlebigkeit bieten der Einhell Brushless-Motor und das hochwertige, schlagzähe Kunststoffgehäuse. Praktisch sind der klappbare Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung, der integrierte Tragegriff für einfachen Transport und die 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung.

WER CHANGE

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig

Die großflächigen Räder schonen den Rasen. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

- Einhell Brushless Motor mit bürstenlosem Elektromotor
- 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 150m²
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (seperat erhältlich)

Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 3300 min^-1 - Schnittbreite 30 cm

- Schnitthöhenverstellung 3 Stufen | 30-70 mm | Axial

- Fangbehältervolumen - Raddurchmesser vorne 140 mm - Raddurchmesser hinten 140 mm



7.91 kg - Produktgewicht - Bruttogewicht Einzelverpackung 9.47 kg

605 x 395 x 375 mm - Maße Einzelverpackung

- Stück pro Exportkarton 1 STK - Bruttogewicht Exportkarton 9.47 kg

- Maße Exportkarton 605 x 395 x 375 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 312 | 642 | 749





















Als Sonderzubehör erhältlich

Ersatzmesser GE-CM 18/30 Li Rasenmäher-Zubehör Art.-Nr.: 3404553 EAN-Code: 4006825633092 Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change

Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376

Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704

Einhell Accessory

18V 30min Power-X-Change PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512011 EAN-Code: 4006825587029

Einhell Accessory

18V 1,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512021 EAN-Code: 4006825601350

Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory

Power-X-Twincharger 3 A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729

Einhell Accessory

18V 3,0 Ah Power-X-Change Akku

Art.-Nr.: 4511341 EAN-Code: 4006825590593 Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512041 EAN-Code: 4006825613698

Einhell Accessory

18V 2,6Ah P-X-C Plus

Akku Art.-Nr.: 4511436 EAN-Code: 4006825616590

Einhell Accessory

18V 5,2 Ah P-X-C Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 **Einhell Accessory**

> 18V 2,0 Ah Power-X-Change Akku

Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369 **Einhell Accessory**

Power-X-Boostcharger 6 A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064

EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory







