Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/150 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331220

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825647532

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li-Solo ist klein, leicht und handlich und zudem ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet starke Akkus, die bei jedem Power X-Change-Gerät Verwendung finden. Die Handkreissäge kann ohne Werkzeug in Schnitttiefe und Neigungswinkel eingestellt werden. Durch die Spindelarretierung ist ein einfacher Wechsel von Sägeblättern von 10 mm oder 16 mm Bohrung möglich. Für den optimalen Durchblick sorgen die hochwertigen LEDs zum Ausleuchten sowie der Staubabsaugadapter für Sauberkeit im Schnittbereich. Die TE-CS 18 /150 Li-Solo ist mit der separat erhältlichen Einhell Führungsschiene kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich - für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Staubabsaugadapter für einen sauberen Arbeitplatz
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium
- Qualitativ hochwertiges Sägeblatt ist im Lieferumfang inkludiert
- Verwendung eines Sägeblatts mit 10mm oder 16mm Bohrung möglich
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Drehzahl	4200 min^-1
- Sägeblatt	Ø150 x Ø10 mm
- Anzahl Sägezähne	18 STK
- Schnitttiefe bei 90°	48 mm
- Schnitttiefe bei 45°	32 mm







Logistische Daten

- Produktgewicht	2.45 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.39 kg
- Maße Einzelverpackung	316 x 200 x 286 mm
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	7.5 kg
- Maße Exportkarton	420 x 335 x 310 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1280 | 2654 | 3112











Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.08.2022 07:28

Als Sonderzubehör erhältlich



Führungsschiene Alu 2x1000mm
Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502118
EAN-Code: 4006825632675
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden[1] (m)
1.5 Ah	25
2.0 Ah	33
2.5 Ah	40
3.0 Ah	49
4.0 Ah	64
5.2 Ah	82
6.0 Ah	98
8.0 Ah	131

Testaufbau:

1) Weichholz - Spanplatte 19mm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.08.2022 07:28