Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Akku-Heckenschere

GC-CH 1846 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410642

Ident.-Nr.: 21041

EAN-Code: 4006825588293

Die Akku-Heckenschere GC-CH 1846 Li ist ein leistungsstarkes Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und der handlichen Größe eine besonders komfortable und stromnetzunabhängige Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten ermöglicht. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigten Messer für saubere Schnittresultate.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Metallgetriebe für eine lange Laufzeit
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Schwertlänge	520 mm
- Schnittlänge	460 mm
- Zahnabstand	15 mm
- Schnitte pro Minute	2200 min^-1

Logistische Daten

- Produktgewicht	2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.84 kg
- Maße Einzelverpackung	892 x 180 x 185 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11.36 kg
- Maße Exportkarton	915 x 375 x 265 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1152 | 2400 | 3000

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Als Sonderzubehör erhältlich

18V 2,0Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit[1] (Min.)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240
8.0 Ah	320

Testaufbau:

1) -

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör