Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Universalsäge

TE-AP 18/22 Li-Solo

Art.-Nr.: 4326300

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825601381

Die Akku-Universalsäge TE-AP 18/22 Li – Solo ist die kleinste Säge seiner Klasse und ein kompaktes und vielseitiges Gerät, das seine Stärken bei einem breiten Spektrum von Sägeaufgaben ausspielt, ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder dem Garten. Die besonders leichte und handliche Säge ist mit einem einzigartigen Triathlonmotor ausgestattet, der durch Kraft, Schnelligkeit und Effizienz überzeugt. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten
- Kleinste Universalsäge seiner Klasse
- Einzigartiger Triathlonmotor (kraftvoll, schnell, effizient)
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattausnutzung
- Ergonomisch geformte Softgripflächen
- Gummiauflagen zum Schutz vom Gehäuse
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Inkl. Sägeblatt (Holz)

Technische Daten

- Hubzahl	0 - 2600 min^-1
- Hubhöhe	22 mm
- Schnitttiefe in Holz	100 mm
- Schnitttiefe in Stahl	6 mm
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja

Logistische Daten

- Produktgewicht	1.6 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.02 kg
- Maße Einzelverpackung	415 x 80 x 165 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.5 kg
- Maße Exportkarton	430 x 260 x 352 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4260 | 8520 | 10200



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Als Sonderzubehör erhältlich

18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Sä-Sägebl.Set 3tg Ho/Met Akku
Universalsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49576105
EAN-Code: 4009315761053
KWB by Einhell

Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen[1] (Stück)
1.5 Ah	140
2.0 Ah	185
2.5 Ah	240
3.0 Ah	290
4.0 Ah	370
5.2 Ah	570
6.0 Ah	580
8.0 Ah	740

Testaufbau:

1) Holz - rundes Weichholz

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör