Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Mini-Handkreissäge

TE-CS 18/89 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331100

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825646184

Die Einhell Akku-Mini-Handkreissäge TE-CS 18/89 Li - Solo ist klein, leicht und handlich – komfortabel in der Handhabung und damit angenehm zu arbeiten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie lässt sich jeder PXC-Akku mit der Mini-Handkreissäge kombinieren. Akku und Ladegerät der PXC-Reihe sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich. Die Schnitttiefe lässt sich werkzeuglos einstellen. Dank Spindelarretierung ist auch der Sägeblattwechsel denkbar einfach. Das Hartmetall-Sägeblatt und der Parallelanschlag sorgen für saubere, exakte Schnitte, die max. Schnitttiefe beträgt 28 mm. Der hochwertige Sägetisch aus Aluminium gewährt optimale Stabilität. Ein Staubsaugeradapter am Gehäuse sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausstattung

- Einfache, werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe
- Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium für optimale Stabilität
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte
- Max. Schnitttiefe von 28 mm dank des Ø89 mm Sägeblatt
- Staubsaugeradapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich - für angenehmes Arbeiten

Technische Daten

- Spannung	18 V
- Drehzahl	2500 min^-1
- Sägeblattdurchmesser	89 mm
- Schnitttiefe Holz	28 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	1.77
- Bruttogewicht (kg)	2.6
- Maße Einzelverpackung	431 x 137 x 152 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11 kg
- Maße Exportkarton	445 x 285 x 325 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2768 | 5680 | 6520

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Als Sonderzubehör erhältlich

18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory

18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory

Mini-Kreissäge Set Ø 89 5tg
Mini-Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49575915
EAN-Code: 4009315759159
Einhell Accessory

18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory

18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory

Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory

Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory

Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen[1] (m)
1.5 Ah	26
2.0 Ah	36
2.5 Ah	50
3.0 Ah	57
4.0 Ah	72
5.2 Ah	104
6.0 Ah	120
8.0 Ah	144

Testaufbau:

1) Holzbrett - Spanplatte 19mm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör