

Technisches Merkblatt

Pronova Silikonentferner

Entfernt frische und ausgehärtete Silikonschichten bis zu 2mm sicher und zuverlässig. Optimale Fugenvorbereitung vor der Neuverfugung. Verträglich mit den meisten Materialien im Bau- und Sanitärbereich.

Technische Daten	
Basis	Organische Lösemittel
Aussehen	Farblos
Flammpunkt	ca. -2 °C
Lagerung	Trocken, kühl und frostfrei lagern. Originalverschlossen 24 Monate haltbar.

Verarbeitungshinweise	
Eigenschaften	Silikonentferner zum leichten Entfernen ausgehärteter Silikonfugen, Silikonresten und zum Säubern verschmutzter Oberflächen.
Gebrauchsanweisung	Silikonhaftung mechanisch mit geeignetem Schneidwerkzeug (Fugmesser oder Cutter) entfernen. Um die anhaftenden Silikonreste zu entfernen, wird der Silikonentferner auf den zu behandelnden Fugendichtstoff mit einem Pinsel oder Lappen aufgetragen. Silikonentferner max. 5 Minuten einwirken lassen. Danach die angelösten Silikonrückstände abschaben bzw. verbliebene Reste mit einem nassen Tuch entfernen. Vorgang ggf. mehrmals wiederholen.

Hinweise	
Wichtige Hinweise	Bei saugenden Untergründen (z. B. Beton, Putz, Marmor, Naturstein, etc.) kann der Einsatz von Silikonentferner zu Verdunkelungen führen. Bei manchen Kunststoffuntergründen können die Flächen matt und rau werden. In diesem Fall muss die Beständigkeit des Untergrundes an unkritischer Stelle getestet werden. Beim Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Universalbinder) aufnehmen. Vor der Verarbeitung Warnhinweise im Gefahrenfeld lesen! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitsratschläge	Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise auf der Verpackung lesen und beachten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nach verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Behälter dicht verschlossen und unter Verschluss aufbewahren.

Technisches Merkblatt

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei örtlichen Sammelstellen für Sonderabfälle abgeben. AVV070104.
-------------------	--

Stand 05/2016

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusage dar.

Pronova Dichtstoffe GmbH & Co.KG

Rudolf-Diesel-Straße 12

55543 Bad Kreuznach

Tel.: +49 (0) 671 920015-0

Fax.: +49 (0) 671 920015-5020

E-Mail: info@pronova-dichtstoffe.de

www.pronova-dichtstoffe.de